



**MASQUES BARRIÈRES** ref : FBMB012020 - selon AFNOR SPEC S76-001  
**Fabricant** : France banderole sas, 24 avenue de Bruxelles, 13127 Vitrolles

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du règlement UE:2017/745 (Masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/245 (Masques filtrants de type FFP2). Masque barrière lavable, réutilisable jusqu'à 20 fois respectant la norme de 5 lavages minimum\*.

Spécifications techniques :

partie externe textile 100% polyester 110g/m<sup>2</sup>  
partie centrale filtrante 100% intissé polypropylène  
partie interne textile 100% polyester 110g/m<sup>2</sup>  
Brides : élastique 100% polyester 7mm écru.

la filtration du masque barrière réutilisable France banderole est supérieur à 90% grace à ses 3 couches. Ce masque est classé en catégorie 2, et n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. La durée du port est limité à 4 heures. Masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant des masques.

Entretien:

\* Lavable jusqu'à 20 fois en cycle complet de lavage à 60 °C sans adoucissant suivant la durée du cycle, dans un sac de lavage ou filet à linge (non fourni)  
- Laisser sécher 24h à l'air libre. sechage doux au sèche-linge matière fragile.

Mode d'emploi

**1. Laver le masque une première fois à 60° cycle normal complet et laisser sécher 24H**

Mise en place du masque:

1. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique
2. Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage en ajustant les élastiques.
3. Pincer le nez en maintenant le masque et déplier le vers le bas pour couvrir le menton.
4. Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains.

Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains. Retirer le masque:

1. Retirer le masque en saisissant par l'arrière les élastiques, sans toucher la partie avant
2. Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu'au prochain lavage
3. Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

